

XDR-S61D

Radio DAB/DAB+ portátil

Escucha tus emisoras de radio digital favoritas donde quieras



Radio DAB/DAB+ digital portátil con 5 presintonías digitales, 5 presintonías analógicas, pantalla LCD, temporizador de apagado y despertador, y adaptador de CA.

- Radio DAB/DAB+/FM
- 5 botones para presintonías
- Temporizador de apagado y despertador

Resumen técnico

Descripción de los iconos

- Sintonizador de radio digital DAB/DAB+/FM
- 5 botones para presintonías DAB y FM
- Temporizador de apagado y despertador
- Funciona con 4 pilas AA

Especificación técnica fundamental

- **Tipo de altavoz**
Altavoz mono
- **Terminales de entrada y salida**
Salida de auriculares; entrada de audio, entrada de C C
- **Peso (incluidas las pilas)**
Aprox. 1,04 kg

¿Qué incluye la caja?

- Adaptador de alimentación de CA: Sí (CP)

Especificaciones

Características del sintonizador		Pantalla	
Sintonizador	DAB; DAB+; FM	Tipo	LCD positivo
Rango de frecuencia de sintonización	DAB/DAB+: Banda3 (174,928-239,200 MHz); FM: 87,5-108,0 MHz	Retroiluminación	Sí
Sintonización	Sintetizador PLL	Color de la retroiluminación LCD/Color de LED	Blanco
Presintonías	Sí	Control de brillo	No
		Proyección	No
Música		Potencia	
Tipo de altavoz	Altavoz mono	Tipo de alimentación	Entrada de CC
Diámetro de la unidad de altavoz	8 cm	Tipo de batería	LR6 ((tamaño AA) x 4
Bass Reflex	Sí	Batería recargable integrada	No
		Batería de reserva	No
		Autonomía de la batería al usar el altavoz	DAB: 17h/FM: 17h/ENTRADA DE AUDIO: 28h
Antena		Interfaz	
Antena telescópica	DAB, DAB+; FM	Terminales de entrada y salida	Salida de auriculares; entrada de audio, entrada de CC
Reloj		Temporizador	
Visualización de tiempo	Sí	Despertador	Sí, RADIO ENCENDIDA
24H/12H	Sí (12H/24H)	Temporizador de apagado	Sí (APAGADO/15/30/45/60)
Ajuste automático de DST (horario de verano)	No		
Tamaño y peso			
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 227 x 139 x 95 mm (sin incluir partes salientes ni controles)		
Peso (incluidas las pilas)	Aprox. 1,04 kg		

Características

Presintonías directas

Cambia fácilmente entre tus emisoras favoritas mediante los 5 botones para presintonías DAB y los 5 botones para presintonías FM.

Temporizador de apagado y despertador

Configura tu radio para que se apague o te despierte según tu rutina diaria.

Pantalla LCD

Lee la pantalla LCD de 5 líneas para obtener detalles sobre las emisoras y los programas.

Batería o alimentación de CA

Escucha de forma inalámbrica con las 4 pilas AA o utiliza el adaptador de CA incluido.